

Bedienungsanleitung Mobiltelefon VoiceOne V.1.4

**B&M Ingenieurbüro GmbH
Telefon : 04561-5268677
www.bm-ing.de**

Inbetriebnahme

Öffnen der hinteren Abdeckung

Unter der hinteren Abdeckung befindet sich der Akku , Einschub für die SIM-Karte und eine Halterung für eine MikroSD Karte. Beim Einlegen des Akkus ist auf die richtige Position des Akkus zu achten, sodaß die Kontaktflächen des Akkus die Kontaktstifte des Mobiltelefons berühren.

Um eine MikroSD Karte einzulegen, müssen Sie die Blechhalterung vorsichtig nach rechts schieben. Danach kann die Blechhalterung nach oben geklappt werden, und die SD-Karte mit den Kontakten nach unten eingelegt werden.

Einlegen der SIM-Karte

Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Mobiltelefons. Schieben Sie Ihre Simkarte vorsichtig mit der richtigen Orientierung mit der Kontaktfläche nach unten in die untere SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte wird seitlich von 2 Schiebehaltern gefaßt.

Einlegen des Akkus

Legen Sie den Akku vorsichtig mit der richtigen Orientierung mit den Kontakten unten rechts in die Akkuhalterung.

Akku laden

Verbinden Sie das Akkuladegerät mit dem Mobiltelefon und dem Stromnetz, um das Mobiltelefon zu laden. Nutzen Sie nur Ladegeräte des Herstellers mit 5VDC Ausgangsspannung und 500mA Ladestrom. Fragen Sie Ihren Händler bei Ersatz oder unter Telefon 04561-5268677 oder im Internet www.bleibmobil.info

Mobiltelefon An- und Ausschalten

Um das Mobiltelefon anzuschalten, drücken Sie die rechte obere Taste mit dem roten Telefon 3 Sekunden lang. Es ertönt eine kurze Anschaltmelodie und Sie werden aufgefordert Ihre PIN – Nummer einzugeben. Ihre PIN – Nummer erhalten Sie von Ihrem Mobilvertragspartner zusammen mit der SIM-Karte.

Um das Telefon auszuschalten drücken Sie die obere rechte Taste mit dem roten Telefon 3 Sekunden lang. Das Mobiltelefon verabschiedet sich mit einer kleinen Melodie.

Grundeinstellungen

Das Menü ist folgendermaßen aufgebaut:

Wenn Sie zuerst die Taste oben links drücken, erhalten Sie den Punkt Anrufprotokolle. Hier können Sie mit der mittleren Wipptaste zwischen folgenden Punkten auswählen:

Gewählte Rufnummern

Empfangene Anrufe

Verpasste Anrufe

Anrufzeitmesser

Protokolle löschen

Nach dem letzten Menüpunkt kommt wieder der erste.

Wenn Sie zuerst die Wipptaste nach unten drücken, erhalten Sie die **Kontaktliste**. Hier können Sie den gewünschten Kontakt wiederum mit der Wipptaste auswählen. Sie können über die Zahlentaste auch den Anfangsbuchstaben vorwählen.

Wenn Sie zuerst die Wipptaste nach oben drücken, kommen Sie in das **Hauptmenü**:

Mitteilungen
Anrufprotokolle
Telefonbuch
Einstellungen

Bei **Mitteilungen** finden Sie alles zum Thema SMS:

Mitteilung schreiben
Posteingang
Postausgang
Entwürfe
Vorlagen
Notfall-SMS
SMS-Einstellungen
Sprachmitteilung
Broadcast-Mitteilung

Bei **Einstellungen** kommen Sie zu folgenden Punkten:

Multimedia
Datei-Manager
Lautlos-Modus
Telefoneinstellungen
Netzwerk Einstellungen
Anruf Einstellungen
Sicherheitseinstellungen
Liste mit Erledigungen
Alarm
Rechner
Werkseinstellungen

Bei **Multimedia** können Sie, sofern Sie eine Mini-SD Karte eingebaut haben, die darauf befindlichen MP3 Dateien abspielen.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie die Dateien auf der externen Karte verschieben und löschen.

Der **Lautlos-Modus** ist für die kurzzeitige Abschaltung der Klingel (z.B. im Kino)

Die **Telefoneinstellungen**:

Sie erhalten folgendes Untermenü:

Benutzerprofile

- Draußen
- Drinne
- Kopfhörer
- Allgemein
- Treffen
 - Jeweils
 - Aktivieren
 - Anpassen
 - Toneinstellungen
 - Lautstärke
 - Warntyp
 - Klingeltyp
 - Extra Ton
 - Antwortmodus

Tastenton

- Ein
- Aus

Zeitansage

- Ein
- Aus

Uhrzeit und Datum

- Heimatort
- Uhrzeit / Datum einstellen
- Format

Sprache

- Deutsch
- Französisch
- Portugiesisch
- Arabisch
- Türkisch
- Englisch
- Italienisch
- Russisch
- Spanisch

Eingabeart

Helligkeit

Landessprache einstellen

Stellen Sie die Sprache wie folgt ein.

Hauptmenü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der oberen linken Anrufannahmetaste.

Tastatursperre

Wenn Sie das Mobiltelefon nicht nutzen, schieben Sie die untere Tastatursperretaste auf der rechten Seite nach unten, um die Tastatur zu sperren und nach oben um die Tastatur zu entsperren.

Uhrzeit setzen

Stellen Sie die Uhr und Alarm im Menü wie folgt ein.

Hauptmenü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Uhrzeit und Datum

Konfigurieren Sie Uhrzeitdatum, Format und Heimatort

Energiesparen Display aus

Um den Akku zu schonen schaltet sich die Displayanzeige nach einiger Zeit ab

Nummernansage einschalten , ausschalten

Aktivieren Sie die Ziffernansage wie folgt .

Hauptmenü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Tastenton - An

Nummernansage ausschalten

Hauptmenü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Tastenton – Aus

Zeit und Datum

Stellen Sie die Zeit und das Datum wie folgt ein.

Hauptmenü – Telefon Setup – Zeit und Datum – Zeit und Datum einstellen – speichern

Stundensignal abschalten

Stellen Sie das Stundensignal wie folgt ab:

Hauptmenü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Zeitansage – Aus auswählen. Nun zurück auf Telefoneinstellungen – Tastenton – Ein. Dann auf Benutzerprofile – (Aktuelles) – Anpassen – Toneinstellungen – Tastenfeldton – Menschliche Stimme auswählen.

Die **Anruf Einstellungen** enthalten folgende Unterpunkte:

Anruferkennung

Anruferkennung anschalten

Kennung senden

Nach Netzwerk

Anklopfen

Aktivieren – (Telefonnummer)

Deaktivieren

Abfragestatus

Rufumleitung

Alle Sprachanrufe

Falls nicht erreicht

Falls keine Antwort

Falls besetzt

Alle Datenanrufe

Jeweils:

Aktivieren – (Telefonnummer)

Deaktivieren

Abfragestatus

Alle Umleitungen abschalten

Anrufsperr

Ausgehende Anrufe

Eingehende Anrufe

Leitungsumschaltung

Anrufzeiterinnerung

Aus
Einzel
Periodisch

Autom. Wiederwahl

Aus
Ein

Geschlossene Benutzergruppe

IP-Nummer

Kurzwahl

Kurzwahl zuweisen

Schwarze Liste

Nummern sperren

Autom. Freisprechen

Aus
Ein

Grundbedienung

Anrufannahme

Die linke obere Taste mit dem grünen Telefonhörer ist die Anrufannahmetaste. Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, drücken Sie diese Taste, um den Anruf anzunehmen.

Telefongespräch beenden

Drücken Sie die rechte obere Taste mit dem roten Telefonhörer, um das Telefonat zu beenden

Navigation im Menü

Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie die mittlere obere Taste (Wib Taste) nach oben. So gelangen Sie ins Hauptmenü. Mit hoch und runter können Sie die einzelnen Menüpunkte wählen. Zur Auswahl eines bestimmten Menüpunktes drücken Sie die linke obere Taste mit dem grünen Telefonhörer (Anrufannahmetaste). Gehen Sie vergleichbar mit den Untermenüs vor. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die obere rechte Taste mit dem roten Telefonhörer (Auflegetaste)

SMS Kurzmitteilungen schreiben

Gehen Sie wie folgt vor, um eine SMS Kurzmitteilung zu schreiben

Hauptmenü – Mitteilungen – Mitteilung schreiben.

Nutzen Sie die Zifferntastatur, um Ihre Mitteilungen einzugeben. Wenn Sie fertig sind mit der Mitteilung, drücken Sie die Anrufannahmetaste. Damit ist Ihre Nachricht fertig zum Absenden und drücken Sie jetzt noch einmal die linke obere Taste, um die Nachricht weiter zu verarbeiten.

Wählen Sie aus, ob Sie die Nachricht senden möchten , speichern und senden, speichern, an eine Gruppe senden oder an mehrere senden möchten.

Wenn Sie die Nachricht versenden möchten, müssen Sie noch die Telefonnummer des Empfängers eingeben.

Erweiterte Funktionen

SOS-Notfall Taste

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, oder Sie Hilfe von anderen Personen benötigen, können Sie den runden Notfalltaster auf der Rückseite des Telefons drücken. Vorausgesetzt, das Mobiltelefon ist angeschaltet und Sie haben die Notfallnummern konfiguriert, drücken Sie anhaltend die SOS-Notruftaste. Das Mobiltelefon sendet dann Notruf-SMS an die 4 Notrufnummern (Notruf, Rufen Sie sofort zurück), anschließend wählt es die Nummern und wiederholt dies, bis eine Verbindung hergestellt wurde.

SOS-Notrufnummer konfigurieren

Gehen Sie ins Hauptmenü – Telefonbuchliste - Kontaktliste – Notruf – Bearbeiten – Notfallnummer 1 eingeben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Notfallnummern zwei bis vier.

Wenn die SOS Notruffunktion ausgeschaltet ist, drücken Sie den Notruftaster anhaltend, bis Sie gefragt werden, ob Sie die Notruffunktion wieder aktivieren wollen. Wählen Sie die gewünschte Reaktivierung der SOS Notruffunktion.

Zusätzliche Anmerkungen zur Notruffunktion

Wenn ein Notruf abgesetzt wurde und noch keine Notfallnummer konfiguriert wurde oder Ihre Simkarte nicht eingelegt ist, wählt das Mobiltelefon automatisch eine lokale Notfallnummer.

Wenn niemand antwortet, nachdem die 4 Notfallnummern gewählt wurden, fängt das Mobiltelefon mit der Notrufsequenz von vorne an. Wenn ein Anruf eingeht, wird dieser automatisch angenommen und die Freisprechfunktion aktiviert. Nach dem Gespräch kehrt das Mobiltelefon in den Normalmodus zurück.

Direktwahlfunktion Tochter – Sohn Taste

Drücken Sie die Tochter-Taste (Stern-Taste) oder Sohn-Taste(Raute-Taste) für 2 bis 3 Sekunden. Sie werden mit der entsprechenden Telefonnummer verbunden, wenn diese konfiguriert ist.

Konfiguration Direktwahlfunktion

Konfigurieren Sie zuerst Ihren gewünschten Kontakt in dem Telefonbuchliste.

Drücken Sie hiernach 2 bis 3 Sekunden die gewünschte Direktwahl Taste.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag und speichern Sie diesen.

Hauptmenü – Kontakt – Schnellwahl – Sterntaste oder Rautetaste - -Eingabe – Nummer eingeben – Speichern

Schnellwahl Taste 1 bis 9

Sie können 9 Schnellwahlnummern eingeben wie zum Beispiel die Telefonnummer Ihres Nachbarn, von Freunden oder andere wenn Sie entsprechend der Stern- oder Rautetaste die Zifferntaste 1 bis 9 nutzen.

Gehen Sie wie folgt vor. Der gewünschte Kontakt muß bereits in der Kontaktliste aufgenommen worden sein. Um den gewünschten Kontakt unter der Zifferntaste 2 zu speichern, drücken Sie die Taste 2 zirka 3 Sekunden. Auf dem Display wird angezeigt „Nummer einstellen 2 <Leer>. Drücken Sie die grüne Hörertaste oben links. Drücken Sie bearbeiten. Wählen Sie aus der Kontaktliste den gewünschten Kontakt. Bestätigen Sie die Wahl mit der grünen Hörertaste oben links. Das Display zeigt an, dass die Kurzwahlnummer gespeichert wurde.

Radiofunktion

Drücken Sie die Radiotaste (rechte untere Schiebetaste)
Drücken Sie die Rauf – Runter Navigationstaste um den Radiokanal zu wählen. Drücken Sie die Sterntaste um den automatischen Suchlauf zu wählen.
Drücken Sie die linke Auflegentaste
Drücken Sie die + oder – Taste um die Radiolautstärke einzustellen
Schieben sie die Radiotaste nach unten um das Radio auszuschalten

Wecker/Alarm

Stellen Sie die Weckzeit wie folgt ein.
Hauptmenü – Einstellungen – Alarm
Konfigurieren Sie AN / AUS , Häufigkeit des Alarms und die gewünschte Uhrzeit

Glockenschlag

Wenn diese Funktion angeschaltet ist, klingelt das Mobiltelefon halbstündig und zur vollen Stunde. Die exakte Zeit wird angegeben, wenn Sie die plus oder minus Taste drücken auf der linken Seite oben.

Taschenlampenfunktion

Das VoiceOne verfügt über eine Taschenlampe. Mittels des oberen Schiebeschalters auf der rechten Seite lässt sich die Taschenlampe an- und ausschalten. Ist der Schieber in der unteren Position ist die Taschenlampe ausgeschaltet.

Lautstärke einstellen

Mittels eines Wippschalters auf der linken oberen Seite lässt sich die Lautstärke laut und leise regulieren.

Kopfhöreranschluß

An der unteren Seite befindet sich rechts ein Kopfhöreranschluß. Es ist empfehlenswert den Kopfhörer zum Radiohören zu nutzen, da das Kopfhörerkabel gleichzeitig als Antenne dient. Einen passenden Kopfhörer können Sie bei Ihrem Händler erhalten oder telefonisch bestellen unter Tel. 04561-5268677 oder im Internet unter www.bleibmobil.info

Display Darstellungen

Auf der linken Anzeigeseite wird die Empfangsqualität dargestellt. Je länger der Balken ist, desto besser ist die Empfangsqualität.
In der Mitte der Anzeige wird die Uhrzeit dargestellt. Da drunter wird das Datum angezeigt.
Auf der linken Seite wird der Batteriestatus angezeigt.

Lauthören

Wenn Sie während eines Gespräches die Taste 0 für ca. 3 Sekunden betätigen, wird der Modus zum Laut hören aktiviert.

Servicetelefon

Unter der Telefonnummer 0180 – 5006822 (14 ct pro Minute, Mobiltarife können abweichen) erreichen Sie das Serviceteam für das Mobiltelefon VoiceOne

Lieferumfang

1 x Mobiltelefon VoiceOne
1 x Netzteil 5V / 500 mA
1 x Akku 3.7 V / 1000mAh

Sicherheitshinweise

Das Mobiltelefon darf nicht in feuchter , nasser Umgebung in Betrieb genommen werden
Zum Reinigen verwenden Sie einen befeuchteten Lappen. Verwenden Sie keine Flüssigreinigungsmittel oder Aerosolreiniger.

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Akkuladegerät. Ein anderes könnte das Mobiltelefon beschädigen.

Entsorgungshinweis

Gerät nicht in den Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte über die örtlichen Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Serviceadresse:

B&M Ingenieurbüro GmbH
Industrieweg 10
23730 Neustadt i. H.

www.bleibmobil.info

WEEE : 88679748

Tel.:0180 / 500 68 22 für 0,14€ pro Minute aus dem deutschen Festnetz,
Mobiltarife können Abweichen